

安全継手

安全継手の点検

安全継手は車の給油口にノズルを差し込んだまま車が発進した場合、計量機の倒壊やホースの切断による油の流失を防止するため、一定以上の荷重がかかると分離し内部の弁で油の流出を遮断する重要部品です。万一の緊急時にきちんと作動するように点検してください。

点検方法



カバーの下側から油の
にじみがないか確認く
ださい
油のにじみがある場合
や車の誤発進事故があ
った場合は担当窓口
にご連絡ください

交換の目安



1mm以上は
要交換
↓
↑
**要交換
1mm以上**
油のにじみがあったり接
合部に1mm以上の隙間
がある場合は交換してく
ださい



さびや腐食が発生してい
ると分離性能が変化する
ため交換してください

安全継手の交換について

安全継手は消耗部品となっています。ご使用後3年を目安に交換ください。また、車の誤発進事故があった場合は分離していなくとも必ずホースと共に交換してください。